

定时器使用说明书

※在时钟显示和定时器显示之间进行切换：按“モード（模式）”按钮。

●时钟的设置方法

- 1) 按“モード”按钮，显示时钟。
- 2) 按住“モード”按钮3秒以上，“小时”将闪烁。
- 3) 按“10秒”按钮，设备将在上午“AM”、下午“PM”和24小时显示“24”之间切换。
- 4) 按“10分”“1分”按钮，调准“小时”。
※每按一次“10分”按钮，就会前进10小时。
每按一次“1分”按钮，就前进1个小时。
- 5) 按“スタート/ストップ（START/STOP）”按钮，“分钟”就会闪烁。
- 6) 按“10分”“1分”按钮，调准“分钟”。
※每按一次“10分”按钮，就会前进10分钟。
每按一次“1分”按钮，就前进1分钟。
- 7) 按“モード”按钮，设置完成。

●倒计时功能

- 1) 按“モード”按钮，显示定时。
- 2) 按“リセット（reset）”按钮，设备将显示“00M00S”。
- 3) 按“10分”“1分”“10秒”按钮设置时间。
例1) 如要设置21分30秒的情况:按2次“10分”按钮→按1次“1分”按钮→按3次“10秒”按钮。
例2) 如要设置5分钟的情况:按5次“1分”按钮。
例3) 如要设置40秒的情况:按4次“10秒”按钮。
- 4) “スタート/ストップ”按钮，开始倒计时。设置时间一到，闹钟就会响约1分钟。（设置时间超过5分钟时，10分钟前和5分钟前会响起预立闹钟来进行提醒。
- 5) 如要停止响铃，按任意按钮都会停止。
（重复功能:如果用“リセット”按钮以外的其他按钮停止响铃，则恢复原来的设定时间。）
- 6) 倒计时中按“スタート/ストップ”按钮可以暂停。
如要继续倒计时请再次按“スタート/ストップ”按钮。
- 7) 倒计时中按下“モード”按钮就会显示时钟，但是倒计时持续进行，一到设定时间，闹钟就会响起。

●计时功能

- 1) 按“モード”按钮，显示定时。
- 2) 按“リセット”按钮，设备将显示“00M00S”。
- 3) 按“スタート/ストップ”，设备开始计时。
- 4) 按“スタート/ストップ”，结束计时。

■更换电池（使用电池：7号干电池×1个）

如果电池容量变少，显示会变淡，设备会有误操作和异常显示，也会无法进行按键操作。请估算电池的容量，按以下顺序进行更换。

- 1) 将机身背面的电池盖沿着箭头的方向滑动取下。
- 2) 抽出旧电池，正确插入新电池的正负极(+ • -)。
※如果弄错电池的正负极，可能会发生漏液等情况，请注意。
※如果电池组装不完全，可能会无法正常使用。
- 3) 关闭电池盖。
※废弃电池时，请遵从垃圾分类指示。

■ 电池寿命

本机在装上新的正常电池的情况下可以工作一年左右。

(1天30秒响铃的情况下)

因为装入产品的电池是测试操作用的电池，所以电池寿命可能比显示期间短。

■ 产品规格

显示方法	液晶数字 4位
闹钟响铃时间	约1分钟
最大设置时间	99分50秒
计时最大计测时间	99分59秒
常温时温度 (20℃)	0.0026%以内
电源	DC1.5V (7号干电池×1个)

■ 关于产品的注意事项

- 1) 请勿放置于高温、潮湿、磁场大的地方。
- 2) 请避免使用于加热、分解、充电、改造、水中、火中。
- 3) 请注意，产品掉落或受到冲击可能会导致故障。
- 4) 机身上的污渍请用拧干的抹布擦拭。如果污垢严重，请用中性洗涤剂沾在抹布上擦拭。
保养时，请勿使用稀释剂、苯、汽油、灯油、酒精等。这可能导致产品变色、变形、破损等情况。

关于电池的警告

- 请勿将产品短路、分解、加热、放入火中。这会导致产品发热、漏液、破裂等情况。
- 如果是碱性电池，万一碱性溶液沾到皮肤或衣服上，用清水冲洗，如果碱性溶液进入眼睛，用清水冲洗，然后立即联系医生。
- 请将电池放到幼儿的手接触不到的地方。万一误食，请立即联系医生。
- 废弃电池或是保存电池时，请用胶带等进行绝缘。和其他金属或电池混在一起会发生起火或破裂等情况。

关于电池的注意

请务必遵守以下事项。如果电池的使用方法错误的话，就会有漏液和破裂的危险，从而导致机器的故障和人员受伤。

- ※请正确放入电池的正负极(+ • -)。
- ※使用完的电池请马上从设备中取出。
- ※长期不使用时请将电池取出。