

# 检测对象例

检测点范例(请参考下表来指定贵司的管理基准)

	检查处	管理基准值(RLU)	取样方法
厨房	砧板	500	中央附近10cm <sup>2</sup>
	滤器、碗	200	中央底部附近10cm <sup>2</sup> 和内侧上端部分
	料理台		表面5处的10cm <sup>2</sup> 左右
	菜刀		刀刃的两面整体、把手与刀刃的接口处
	底盘		有污渍残留的边角等
	锅(不锈钢)		中央底部附近10cm <sup>2</sup> 和内侧下端部分
	冰箱(把手)		把手整体的内侧与外侧
	冰箱(内部)		500
	制造线	阀门部分或者是接口处等有污渍残留的地方	
环境检查	电话、门把手、电脑键盘或鼠标等高频率接触的地方。		

● 擦拭方法应根据检查对象的特征仔细地进行擦拭。

● 器具设备的标准值,平滑的以200RLU、凹凸不平或易留划痕的以500RLU为基准。