

漏斗转接器尺寸表

No.	上内径(mm)	下内径(mm)	高度(mm)	厚度(mm)
1	16	10	13	—
2	22	14		3
3	29	20	16	
4	35	22	13	
5	42	27		3.5
6	51.5	32		4
7	63	43	32	5
8	71.2	52.5		
9	84	65		6

※No.1是塞子型的，因此不可用作转接。