

使用说明书

非常感谢您购买干燥器AGS、AGW。

为了正确和安全地使用本产品，请在使用前阅读本使用说明书。

阅读后，请将其保存在随时都能看到的地方，并加以利用。在转让·出借本产品时，请务必把本说明书与产品本身一起交给新用户，以便让新用户知道如何安全且正确地进行使用。

○ 各图标的定义

* 在使用本产品之前，请阅读说明书。另外，请务必遵守警告·注意事项。

 警告	不正确的操作 可能导致严重的人身伤害·产品损坏。
 注意	不正确的操作 可能导致轻度的人身伤害·产品损坏。

<关于安装的安全说明>




在选择最合适的产品安装地点之前，请仔细阅读以下项目，以确保能安全进行使用并发挥产品的全部性能。

 注意	<ul style="list-style-type: none">·请安装于远离阳光直射和紫外线的地方。·请安装在一个水平且稳定的表面上。·请安装环境温度在40°C以内的地方。
---	---




<关于使用的安全说明>

 警告	<ul style="list-style-type: none">·本机的大部分是由亚克力制成的。如果粗暴地处理可能会损坏或受伤，因此请小心处理仪器。·本机不耐压，因此请勿对其进行加压或减压。对机器进行加压或减压可能会损坏设备并造成伤害。·请勿触摸不锈钢部件的边缘，因为它们很危险。
 注意	<ul style="list-style-type: none">·本机会被强酸·有机溶剂侵蚀，因此请勿使用这些化学品。

<外观图>




AG-S



AG-W

<关于保养>

清洁时，用拧过水的软布擦拭，请使用中性洗涤剂擦拭难以去除的污渍，使用洗涤剂后再用布擦拭。



注意

- 切勿使用研磨粉、稀释剂、灯油、酸或类似产品。

<规格>

型号	AGS	AGW
外部尺寸(mm)	444(宽)x 537(纵深) x 1600(高度)	858(宽)x 537(纵深)x 1600(高度)
材质	合金框架，丙烯酸树脂	合金框架，丙烯酸树脂
气体旋塞连接口	RC1/4(PT1/4)	RC1/4(PT1/4)



亚速旺（上海）商贸有限公司

企业QQ：800050617

客服热线：021-54033266

邮箱：information@mail.as-1.cn

官方网站：<https://www.asonline.cn/>